

OZcork



Specifikation

Kork

Material: 99 % korkgranulat
Densitet: 400 kg/m³
Storlek: 300×600×8 mm
Vikt: 750 g

Kantlim

För att undvika att man får glipande skarvar rekommenderar vi att man limmar ihop plattorna. Vi har provat Locktite 40I med gott resultat. En flaska (20 g) räcker till att foga ihop ca 10 st skivor.

Lim

Mot underlaget limmas korken lämpligen med Sikaflex 29I eller liknande polyuretanlim. En behållare (310 ml) brukar räcka till ca 4 st plattor.

Monteringsanvisning

1. Gör en mall i tex papp.
2. Kantlimma X st skivor. *OBS! Korken är inte dubbelsidig. Den släta sidan skall vara uppåt.*
3. Rita av mallen på den hoplimmade korkytan.
4. Såga med sticksåg med metallsågblad.
5. Slipa av ytan som ska korkläggas.
6. Rita av mallen runt ytan som ska korkläggas.
7. Maskera med tejp runt ytan + 2 till +3 mm.
8. Lägg ut ett lager Sikaflex med tandspackel och lite extra i periferin med tuben.
9. Lägg på korkskivan.
10. Gå omkring på korken för att pressa ut luften inunder.
11. Snygga till Sikaflex-kanten.
12. Ta bort maskeringstejp.
13. Lägg på vikter vid behov. Sandsäck, vattenpåse...
14. När Sikaflexen härdad, 24h. Slipa av korkytan med med slipmaskin (100 → 230 papper) och runda till kanterna ordentligt.

Ytbehandling

- Ingenting går alldeles utmärkt. Skura med såpa då och då.
- Teakolja, bivax, prova, det går att smörja på med det mesta.
- Slipa med slipmaskin vid behov.
- Rengöringsmedlet JIFF tar bort den blekta ytan kemiskt.

